




Campana

Manual de Uso y Cuidado


Modelo: CGI9006SC








Lea este manual cuidadosa y
completamente



Instalación



Instalación:
Seguir la secuencia Numérica.



Instrucciones de Instalación

Si el cordón de alimentación es dañado, este debe ser reemplazado por un cordón especial o ensamble disponible por parte del fabricante o su agente de servicio.

El aparato en servicio tiene que quedar a una distancia de 60 cm. por encima de una estufa eléctrica, y a 75cm. por lo menos en caso de estufas a gas o mixtas.

El tubo de descarga no se incluye, se tiene que comprar aparte.

La campana está provista de un empalme múltiple que se ha de introducir en el orificio de descarga para utilizar, en funcionamiento aspirador, instale este empalme múltiple solamente en el caso de que no sea posible utilizar tubos de 150 mm de diámetro.

Conexión eléctrica

La corriente de la red debe corresponder a la corriente señalada en la etiqueta de las características situada en el interior de la campana.

Si trae clavija, conecte la campana a una toma de corriente conforme a las normas vigentes situada en una zona accesible.

Si no trae clavija (conexión directa a la red), instale un interruptor bipolar a norma con una distancia de los contactos en abertura no inferior a 3 mm (accesible).

No se asume responsabilidad alguna por el incumplimiento de esta disposición.

Dos posibilidades

Versión de expulsión al exterior (S)

Los vapores son aspirados hacia el exterior por medio de un tubo de descarga que se fija al anillo de unión que se encuentra sobre la campana.

El diámetro del tubo de descarga tiene que ser idéntico al del anillo de unión.

En los tramos horizontales el tubo debe estar ligeramente inclinado (10% aproximadamente) hacia arriba, para facilitar la canalización de los vahos al exterior del ambiente.

Si la campana está provista de filtro de carbón, hay que sacarlo.

Versión de aire en circulación (K)

El aire se filtra mediante un filtro de carbón (para colocarlo ver párrafo "Filtro de carbón") y, a través de la reja de la chimenea, regresa al ambiente.

Si la campana no está dotada de filtro de carbón, hay que pedirlo e instalarlo antes del uso.

Se recurre a este sistema en lugares en donde no exista la tubería de expulsión o cuando no sea posible instalarla.

Descripción del aparato - Fig. 1

1. Panel de mandos
 - a. Testigo de funcionamiento
 - b. Botón Encendido/Apagado (ON/OFF) luz
 - c. Botón Encendido/Apagado (ON/OFF) general y potencia (Velocidad) de aspiración 1
 - d. Botón Encendido/Apagado (ON/OFF) potencia (Velocidad) de aspiración 2
 - e. Botón Encendido/Apagado (ON/OFF) potencia (Velocidad) de aspiración 3
2. Filtros antigrasa
3. Luz de techo
4. Reja de la chimenea (solo para circulación-K)

Instrucciones de operación

⚠ ADVERTENCIAS

- La campana no puede ser conectada a flujos de otros electrodomésticos conectados a fuentes de energía diferentes a la electricidad.
- Cuando la campana es usada, al mismo tiempo que otros electrodomésticos conectados a fuentes de energía diferentes a la electricidad, la instalación debe ser hecha con adecuada ventilación.
- Está estrictamente prohibido flamear alimentos bajo la campana. El empleo de una llama sin protección es perjudicial para los filtros y puede provocar incendios; en consecuencia, debe evitarse en cualquier caso.
- Al freír alimentos, no deje nunca la sartén sola, porque el aceite sobrecalentado podría arder.
- Con relación a la expulsión de vahos y olores respete la prescripción de las autoridades competentes.
- Declinamos cualquier responsabilidad por daños o incendios causados en la campana por la inobservancia de estas instrucciones.

Uso

Se aconseja encender la campana algunos minutos antes de empezar a cocinar y dejarla funcionar unos 5 minutos después de terminar.

Para obtener el mejor rendimiento, le recomendamos utilice las velocidades bajas en condiciones normales y las altas cuando se produzca una gran concentración de humo y olores.

Cuidado y Limpieza

Desconecte el aparato de la red eléctrica antes de efectuar cualquier operación de mantenimiento.

Filtro antigrasa

El filtro antigrasa tiene la función de retener las grasas contenidas en los humos derivados de la cocción. El filtro antigrasa tiene duración ilimitada y puede lavarse a mano o en lavavajillas (65°) con detergentes especiales.

Con el lavado en el lavavajilla el filtro antigrasa puede desteñirse pero sus características de filtrado no cambian absolutamente.

La limpieza del filtros antigrasa se efectuará por lo menos una vez al mes cuando la campana se usa normalmente.

Para sacar el filtro - Fig. 2:

1. Desenchufe la campana o quite la corriente.
2. **a** - Jale las manijas hacia la parte trasera
- b** - Extraiga el filtro hacia abajo.

Déjelo secar sin estropearlo antes de volver a instalarlo en su lugar.

Después de lavar el filtro, trabaje en sentido inverso para instalarlo.

Filtro de carbón

Sirve para disolver los vahos y olores que emanan las comidas durante su cocción.

El filtro de carbón no debe ser lavado.

El filtro de carbón tiene que ser reemplazado cada 6 meses cuando la campana se usa normalmente.

Para instalar el filtro de carbón - Fig. 3:

1. Desenchufe la campana o quite la corriente.
2. Saque los filtros antigrasa.
3. Coloque el filtro de carbón fijándolo mediante los dos tornillos que vienen incluidos con el juego.
4. Vuelva a colocar los filtros antigrasa.

Para substituir el filtro de carbón - Fig. 3:

1. Desenchufe la campana o quite la corriente.
2. Saque los filtros antigrasa.
3. Saque el filtro de carbón viejo y sustitúyalo con uno nuevo.
4. Vuelva a colocar los filtros antigrasa.

Limpieza

Para la limpieza exterior de la campana utilice un trapo humedecido con alcohol o detergentes neutros.

Evite el uso de productos que contengan agentes abrasivos.

Para limpiar las partes de acero inoxidable satinado, se aconseja el trapo siguiendo el mismo sentido del satinado.

Realizar la limpieza externa de la campana una vez cada 10 días como mínimo.


Atención

La falta de observación de las normas de limpieza del aparato y de reemplazo y limpieza de los filtros, origina riesgos de incendio. Se recomienda atenerse a las instrucciones y advertencias.

Reemplazando los focos

- a) Desconecte el aparato de la red eléctrica.
- b) Con un destornillador de punta plana u otro utensilio apropiado para hacer palanca, extraiga el plafón (Fig.4).
- c) Reemplace los focos dañados usando exclusivamente **focos halógenos de 20 W máximo.**
- d) Instale de nuevo el plafón (fijación a presión).
- e) Si las lámparas no funcionan, compruebe antes de llamar al Servicio, que los focos estén bien apretados.

Dimensiones de su campana



Especificaciones técnicas de su campana

Tensión de alimentación o Tensión nominal (Volt)	127 V ~
Frecuencia de operación o Frecuencia nominal (hertz)	60 Hz
Potencia nominal (Watt) o Corriente nominal (Ampere)	4,0 A



Notas





Notas



SERVICIO Y REFACCIONES ORIGINALES PARA LINEA BLANCA



SERVIPLUS

Línea de Atención al Cliente: **01800 90 299 00**
Dirección en Internet: **www.serviplus.com.mx**

Recuerde que su producto está respaldado por SERVIPLUS, la empresa líder en Servicio para línea blanca, donde siempre encontrará el trato amable de profesionales dispuestos a resolver cualquier falla en el funcionamiento de su producto.

Antes de solicitar un servicio de garantía:

- 1) Asegúrese de haber seguido las indicaciones de instalación, uso y cuidados que menciona el instructivo.
- 2) Localice y tenga a la mano su garantía debidamente sellada o bien la factura, nota o comprobante de compra. Este documento es indispensable para hacer válida la garantía.
- 3) Anote la marca, modelo y número de serie del producto y tenga a la mano papel y lápiz.
- 4) En el directorio anexo, localice el Centro de Servicio más cercano a su localidad y llame para reportar la falla que presenta el aparato.

Además de respaldar la garantía de su producto, Serviplus le ofrece los siguientes servicios:

- **Reparaciones con cargo para aparatos fuera de garantía**
- **Contratos de extensión de garantía**
- **Contratos de mantenimiento preventivo**
- **Venta de refacciones originales**

México, D.F.
01-55-5227-1000

Monterrey
01-81-8369-7990

Guadalajara
01-33-3669-3125

Argentina
(5411) 4489 89 89

Costa Rica
(506) 260 28 40

Guatemala
(502) 256 00 28

Salvador
(503) 277 15 55

Colombia
Bogotá (571) 416 3177
Manizales (968) 86 89 90 y 91

Ecuador
Guayaquil: (5934) 89 34 94
Quito: (5932) 48 45 08

Perú
(511) 241 92 12

Venezuela
800 SOLUCIÓN: 800-7658246

Centros de Servicio

• ACAPULCO

Av. Costera Miguel Alemán # 68
Fracc. Las Playas
39390 Acapulco, Guerrero
(01-744) 482-9044, 45 y 46.

• CD. JUAREZ

Porfirio Díaz # 852
Col. ExHípódromo
32330 Cd. Juárez, Chihuahua
(01-656) 616-0418, 53 y 54

• CULIACAN

Bvld. E. Zapata #1585 Pte.
Fracc. Los Pinos
80120 Culiacán, Sinaloa
(01-667) 717-0353 y 0458

• GUADALAJARA

Av. Las Palmas # 130-A
Col. San Carlos, Sector Reforma
44460 Guadalajara, Jalisco
(01-33) 3669-3125

• LA PAZ

Revolución de 1910 # 325 int.
Centro
23000 La Paz B.C. Sur
(01-612) 125-9978

• MERIDA

Calle 22 # 323 X 13 y 13a.
Ampliación Cd. Industrial
97288 Mérida, Yucatán
(01-999) 946-0275, 3429 y 0916

• MOCHIS

Antonio Rosales s/n # poste 96-B
Col. Ejido Compuertas
81360 Mochis
(01-668) 813-2972

• OAXACA

Husares # 114 Depto. 1
Centro
68000 Oaxaca, Oaxaca
(01-951) 516-0191

• QUERETARO

Av. 5 de Febrero # 1325
Zona Industrial Benito Juárez
76120 Querétaro, Querétaro
(01-442) 211-4697 y 4731

• SALTILLO

Av. Periférico Luis Echeverría
386 Col. República Norte
25280 Saltillo, Coahuila
(01-844) 415-5405, 8536 y 3741

• TOLUCA

Marcelino García Barragán
1403-B Col. Ocho Cedros
50170 Toluca, Edo. de México
(01-722) 270-8240 y 8241

• VERACRUZ

Carretera Veracruz - Medellín km 1,5
Col. Las Granjas de la Botica
91967 Veracruz, Veracruz
(01-229) 921-1872

• AGUASCALIENTES

Av. Aguascalientes # 1119
Col. Jardines de Bugambilia
Aguascalientes, Ags.
(01-449) 978-8870 y 71

• CD. VICTORIA

15 Canales y Calle Nueva # 803
Col. Gpe. Mainero
89100 Cd. Victoria Tamaulipas
(01-834) 315-1882

• CHIHUAHUA

Av. de las Industrias # 3704
Col. Nombre de Dios
31110 Chihuahua, Chihuahua
(01-614) 413-7901, 7012 y 3693

• HERMOSILLO

García Morales # 138 entre Morelia y
Mty. Centro
83000. Hermosillo, Sonora.
(01-662) 212-6367, 13-1342 y 9977

• LEON

Prolongación Juárez # 2830-B,
Col. Plaza de Toros
37450 León, Guanajuato
Tel. (01-477) 770-0003, 06 y 07

• MEXICO D.F.

Prol. Ings. Militares # 156
Col. San Lorenzo Tlaltemango
11210 D.F. México
(01-55) 5227-1000

• MONTERREY

Carretera Miguel Alemán km 5
Col. Vista Sol
67130 Cd. Guadalupe, N.L.
(01-81) 8369-7990

• PIEDRAS NEGRAS

Daniel Fariás # 220 Nte.
Bellavista
26040 Piedras Negras, Coahuila
(01-878) 783-2890

• REYNOSA

Av. San Rafael # 9
Fracc. Moll Industrial
85730 Reynosa, Tamaulipas
(01-899) 926-0599 y 26-0342

• TAMPICO

Jalisco # 201 Pte.
Col. Primero de Mayo
89450 Cd. Madero, Tamaulipas
(01-833) 216-2169, 4666 y 15-2184

• TORREON

Bvld. Torreón-Matamoros #6301 Ote.
Col. Gustavo Díaz Ordaz
27080 Torreón, Coahuila
(01-871) 721-5010, 70, 4818 y 5102

• VILLAHERMOSA

Comercial Plaza Las Américas L.
H26 - 28 Col. Tabasco 2000
86100 Villahermosa, Tabasco
(01-993) 316-7356, 57, 58 y 6289

• CANCUN

Av. Uaxactún, Mz 4 L 4 SM 97
Zona Industrial
77500 Cancún, Quintana Roo
(01-998) 886-9981

• COATZACOALCOS

Pedro Moreno # 505
Col. María de la Piedad
96410 Coatzacoalcos, Veracruz
(01-921) 214-8132

• ENSENADA

Calle Niza # 369, Mz. 1 Lt. 5F
Fracc. Villa del Real 3a. Secc.
22890 Ensenada, BC
(01-646) 177-46

• JALAPA

Framboyanes # 88 entre Ficus y Laureles
Fracc. Jacarandas/Las Trancas,
Mpio. E. Zapata
91157 Jalapa, Veracruz
(01-228) 813-6421

• MATAMOROS

Porfirio Muñoz Ledo # 22
Col. Magisterial Ceбетis
87390 Matamoros, Tamaulipas
(01-871) 817-6673 y 817-6959

• MEXICALI

Circuito de Las Misiones #161
Parque Industrial Las Californias
21600 Mexicali, B.C.
(01-686) 561-9926 y 561-4989

• NUEVO LAREDO

Gutiérrez # 4416
Col. Hidalgo
88160 Nuevo Laredo, Tamaulipas
(01-867) 712-6404

• PUEBLA

Calle 3 Pte. # 916
Centro
72000 Puebla, Puebla
(01-222) 242-6066, 74 y 5640

• SAN LUIS POTOSI

Av. Nicolás Zapata # 656
Fracc. Tequisquiapan
78250 San Luis Potosí, S.L.P.
(01-444) 811-5036, 1405 y 06

• TIJUANA

Calle 17 # 217
Col. Libertad Parte Alta
78250 Tijuana, B.C.
(01-666) 682-8217 y 19

• TUXTLA GUTIERREZ

3a. Nte. Ote # 539
Centro
29000 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
(01-961) 613-7411

Póliza de garantía

Mabe México, S de R.L. de C.V. garantiza este producto por 1 año a partir de la fecha de compra, contra cualquier defecto atribuible a la calidad de sus materiales o mano de obra durante su fabricación, bajo las siguientes condiciones:

- 1) Para hacer efectiva esta garantía, deberá recurrir a cualquiera de nuestros Centros de Servicio SERVIPLUS, llamando a los teléfonos que se indican en el directorio que forma parte de esta garantía y donde podrá obtener las partes, refacciones, consumibles y accesorios.
- 2) Mabe México, S de R.L. de C.V. se compromete a reparar o reemplazar cualquier parte del producto encontrada con falla, en el domicilio del cliente y sin ningún cargo para el consumidor por concepto de mano de obra, refacciones y gastos de transportación del producto que pudieran generarse. Los técnicos de SERVIPLUS están capacitados y cuentan con las herramientas necesarias para hacer las reparaciones a domicilio, asegurándose de que el producto funcione correctamente.
- 3) Cuando nuestro técnico de Serviplus asista a revisar el producto, se deberá presentar el producto con la póliza de garantía debidamente sellada por la casa comercial donde se adquirió, o la factura, nota o comprobante de compra.
- 4) El tiempo de reparación no excederá de 30 días, contados a partir de la recepción de la llamada en nuestros Centros de Servicio SERVIPLUS.
- 5) La garantía no podrá hacerse efectiva en los siguientes casos:
 - Si el producto ha sido usado en condiciones distintas de las normales.
 - Si no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso proporcionado en idioma español.
 - Si el producto ha sido alterado o reparado por personas y/o talleres de servicio no autorizados.
- 6) Limitaciones de la Garantía. Esta Garantía no será válida:
 - Si no presenta la póliza de garantía debidamente sellada, factura, nota, o algún otro documento que acredite la fecha de compra del producto.
 - Si el producto se encuentra fuera del periodo de garantía otorgado por el fabricante.
 - Si ha sido utilizado con fines comerciales, de prestación de servicios o cualquier otro propósito que no sea estrictamente doméstico.
 - Daños en pintura y partes de apariencia, cuando el producto esté expuesto a la intemperie.
 - Rotura de piezas por mal manejo.
 - Daños causados por fluctuaciones de voltaje provocadas por corto circuito, sobrecargas accidentales en la línea de alimentación o sobrecargas por causa de descargas eléctricas.
 - Daños por uso de partes que no sean genuinas.
 - Daños en el producto causados en su transportación, cuando ésta sea por cuenta del comprador.

PARA SER LLENADO POR EL DISTRIBUIDOR

Producto: _____	Marca: _____
Modelo: _____	No. de Serie: _____
Fecha de venta: _____	Distribuidor: _____
Sello o firma: _____	_____

Mabe México S. de R.L. de C.V.
Insurgentes Sur 617 P.B., Col. Nápoles,
México, D.F. 03810 Tel. (55) 5628.8100

